



**Инструкции по установке Коалесцирующие  
маслоотделители модели 131 и всех серий 300:  
"Герметик"**

1. Устанавливайте маслоотделитель в теплом месте, где не бывает сквозняков (или оберните маслоотделитель изоляционным материалом).
2. Устанавливайте маслоотделитель в вертикальном положении рядом с компрессором, выше по потоку (т.е. до обводного патрубка) между компрессором и конденсатором.
3. Соответствующим образом закрепите маслоотделитель и трубопроводы и зафиксируйте их, чтобы максимально сократить возможность возникновения вибраций.
4. Трубопроводы, которые идут к маслоотделителю и от него, должны быть того же самого диаметра, что и соединительный узел маслоотделителя.
5. Измерение потока возвращаемого на компрессор масла можно проводить с помощью различных методов (капиллярная трубка, регулируемое отверстие или подстроенный соленоид и т.д.). Вам необходимо рассчитать и проверить этот показатель в соответствии с конкретными требованиями вашей системы.
6. Во время припаивания следите за тем, чтобы маслоотделитель не нагревался.
7. Если маслоотделитель расположен ниже чем конденсатор, позаботьтесь о том, чтобы жидкий хладагент не попадал в маслоотделитель.
8. Если была произведена новая установка - уровень масла необходимо проверять часто.

**Вопросы? Звоните по телефону 1-800-552-9300 или 630.293.5910, или обращайтесь к нам по электронной почте: [temprite@temprite.com](mailto:temprite@temprite.com)**