



安装说明 适用于 131 型号以及 300 系列所有一体式油分离器：密闭型

1. 将分离器放在温暖、没有斜度的地方，或是用绝缘材料包住分离器。
2. 请将分离器安装在垂直位置，靠近压缩机，位于压缩机和冷凝器之间，上流（之前）任何旁路管流。
3. 固定夹紧分离器，恰当布置管路，使得潜在的振动最小。
4. 接入和接出分离器的管线必须与分离器的连接尺寸保持相同的直径大小。
5. 可通过多种方式来测量回到压缩机的回油，包括毛细管、计量孔或定时电磁阀。您应当根据您的应用确定此设备的尺寸并进行检测。
6. 在钎焊时，让分离器保持冷却。
7. 若油分离器位置低于冷凝器，请采取预防措施，使液态制冷剂不会进入分离器。
8. 请经常检查新安装的设备的油位。

如有疑問，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 temprite@temprite.com