



Инструкции по установке для всех моделей 133А, 135А, 137А, 138А, 139А коалесцирующих маслоотделителей: (фильтр с доступом)

В коалесцирующих маслоотделителях серии 130 на заводе-изготовителе устанавливается типовой фильтр. Помните о следующем: Стандартные фильтры "Temprite" фильтруют все примеси и микрочастицы размером до 0.3 микрона; типовые фильтры не могут фильтровать частицы с размером менее 50 микрон.

1. Устанавливайте маслоотделитель в теплом месте, где не бывает сквозняков (или оберните маслоотделитель изоляционным материалом).
2. Устанавливайте маслоотделитель в вертикальном положении рядом с компрессором, выше по потоку (т.е. до обводного патрубка) между компрессором и конденсатором.
3. Особое внимание следует уделять месторасположению, чтобы в будущем не было проблем с заменой или техническим обслуживанием фильтра.
4. Соответствующим образом закрепите маслоотделитель и трубопровод и зафиксируйте их, чтобы максимально сократить вибрации.
5. Трубопроводы, которые идут к маслоотделителю и от него, должны быть того же самого размера, что и соединительный узел маслоотделителя.
6. Установите на этих трубопроводах отборники давления для того, чтобы снимать показания падения давления на маслоотделителе.
7. Перед установкой или запуском системы залейте в маслоотделитель требуемый объем масла (через трубопровод возврата масла).
8. Если маслоотделитель расположен ниже чем конденсатор, позаботьтесь о том, чтобы жидкий хладагент не попал в маслоотделитель.
9. Если была произведена новая установка - необходимо часто проверять уровень масла и падение давления на маслоотделителе.
10. Фильтр нужно поменять после первых 24 - 48 часов работы (или если перепад давления на маслоотделителе превышает 13 футов/кв. дюйм (0,9 бар)). Смотри инструкции о смене фильтра.
11. Фильтр необходимо заменить, если в среде большая нагрузка от примесей, которая вызывает падение давления на маслоотделителе величиной 13 ф./кв.д. (0,9 бар).

Вопросы? Звоните по телефону 1-800-552-9300 или 630.293.5910, или обращайтесь к нам по электронной почте: temprite@temprite.com