



安裝說明 適用於 133A、135A、137A、138A、139A 型號一體式油分離器：易接入式

130 系列一體式油分離器有工廠配裝的標準過濾器。

請記住：Temprite 標準過濾器可過濾所有小到 0.3 微米的灰塵和微粒；常見的過濾器僅可過濾 50 微米或更大的灰塵和微粒。

1. 將分離器放在溫暖、沒有斜度的地方，或是用絕緣材料包住分離器。
2. 請將分離器安裝在垂直位置，靠近壓縮機，位於壓縮機和冷凝器之間，上流（之前）任何旁路管流。
3. 應當特別考慮安裝位置，不要妨礙將來更換過濾器或進行維修。
4. 固定夾緊分離器，恰當佈置管路，將振動降至最低。
5. 接入和接出分離器的排流管線必須與分離器的連接尺寸保持相同的直徑大小。
6. 請在這些管線上安裝測壓孔，以便讀取整個分離器的壓降。
7. 在安裝或啟動系統之前，請通過回油連接向分離器充注推薦數量的油。
8. 若油分離器位置低於冷凝器，請採取預防措施，使液態製冷劑不會進入分離器。
9. 對於新安裝的設備，請經常檢查整個分離器的油位和壓降。
10. 在初次運行 24-48 小時後，或是在整個分離器的壓降超過 13 PSI/0.9 bar 的情況下，請更換過濾器。請參閱更換過濾器的相關說明。
11. 若灰塵載荷導致整個分離器壓降達到 13 PSI/0.9 bar 的壓差，請更換過濾器。

如有問題，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 temprite@temprite.com