



Instrucciones de instalación para todos los separadores de aceite convencionales Serie 500: Accesibles

Siga las directrices de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) y las prácticas de la industria.

1. Coloque el separador en un área cálida y libre de corrientes o envuélvalo con material aislante.
2. Instale el separador en posición vertical, cerca del compresor, entre el compresor y el condensador, antes que cualquier tubería de derivación.
3. Sujete con abrazadera y apoye debidamente el separador y la tubería relacionada para minimizar las posibilidades de vibraciones.
4. El diámetro de las líneas de entrada y salida del separador debe tener el mismo tamaño de la conexión del separador.
5. Tenga cuidado que la ubicación no impida los servicios de mantenimiento en el futuro.
6. Cargue el separador con la cantidad recomendada de aceite a través de la conexión de salida antes de poner en funcionamiento el sistema.
7. Mantenga el separador frío al soldar.
8. Si el separador de aceite estuviese más abajo que el condensador, tome precauciones para que el líquido refrigerante no haga contacto con el separador.
9. **Revise si hay fugas y asegúrese de que no haya ninguna.**
10. **Evacue el separador de aceite y las líneas interconectadas.**
11. Verifique con frecuencia el nivel de aceite en las nuevas instalaciones.

¿Tiene preguntas? Llame al 1-800-552-9300 o 630.293.5910 o escríbanos por correo electrónico a temprite@temprite.com