



Instructions d'installation pour tous les séparateurs d'huile conventionnels de la série 600: Hermétiques

Suivez toutes les directives EPA et les pratiques de l'industrie.

1. Placez le séparateur dans une zone chaude, sans courant d'air ou enveloppez le séparateur avec une isolation.
2. Placez le séparateur en position verticale, près du compresseur, entre le compresseur et le condensateur, en amont (avant) de toute conduite de dérivation.
3. Fixez et soutenez correctement le séparateur et la tuyauterie associée pour minimiser le potentiel de vibration.
4. Les lignes vers et du séparateur doivent être du même diamètre que le raccordement du séparateur.
5. Chargez le séparateur avec la quantité recommandée d'huile par le raccordement de sortie avant d'installer ou de démarrer le système.
6. Gardez le séparateur froid lors du soudage.
7. Si le séparateur d'huile est plus bas que le condensateur, prenez des précautions pour garder le liquide réfrigérant hors du séparateur.
8. **Vérification de fuites et vérifiez qu'il n'y pas de fuites.**
9. **Évacuez le séparateur d'huile et les lignes de raccordement.**
10. Vérifiez fréquemment le niveau d'huile des nouvelles installations.

**Vous avez des questions ? Appelez 1-800-552-9300 ou 630.293.5910
ou envoyez un courriel a temprite@temprite.com**