



**Инструкции по установке
Все обычные маслоотделители серии 600: "Герметик"**

окружающей среды, и методы работы, принятые в промышленности.

1. Устанавливайте маслоотделитель в теплом месте, где не бывает сквозняков (или оберните маслоотделитель изоляционным материалом).
2. Устанавливайте маслоотделитель в вертикальном положении рядом с компрессором, выше по потоку (т.е. до обводного патрубка) между компрессором и конденсатором.
3. Соответствующим образом закрепите маслоотделитель и соответствующие трубопроводы и зафиксируйте их, чтобы максимально сократить возможность возникновения вибраций.
4. Трубопроводы, которые идут к маслоотделителю и от него, должны быть того же самого диаметра, что и соединительный узел маслоотделителя.
5. Перед установкой или запуском системы залейте в маслоотделитель требуемый объем масла (через выходной патрубок).
6. Во время припаивания следите за тем, чтобы маслоотделитель не нагревался.
7. Если маслоотделитель расположен ниже чем конденсатор, позаботьтесь о том, чтобы жидкий хладагент не попадал в маслоотделитель.
8. **Проверьте на предмет наличия утечек и убедитесь в том, что они отсутствуют.**
9. **Продуйте маслоотделитель и соединительные трубопроводы.**
10. Если была произведена новая установка - часто проверяйте уровень масла.

Вопросы? Звоните по телефону 1-800-552-9300 или 630.293.5910, или обращайтесь к нам по электронной почте: temprite@temprite.com