

1. Stellen Sie den Behälter mit den Befestigungsfüßen/der Befestigungsbasis auf einer flachen, ebenen Oberfläche auf, die das Gewicht des Behälters sowie des geplanten Inhalts (flüssige Kühlmittel) gemäß den schriftlichen Bestimmungen des Systemherstellers tragen kann.
2. Drehen Sie den Behälter auf seiner Grundplatte, um die Düse richtig auszurichten.
3. Befestigen Sie den Behälter auf der Montageoberfläche, indem Sie die Schrauben, flachen Unterlegscheiben, Sicherungsscheiben und Muttern durch die Montagebohrungen stecken und befestigen.
4. Bringen Sie Druckminderer (anderer Hersteller) der richtigen Größe (je nach Angaben des Systemherstellers) an den auf dem Behälter angegebenen Entlastungsanschluss an.
5. Bringen Sie andere Systemleitungen und –anschlüsse nach Angaben des Systemherstellers an.
6. Bestätigen Sie vor dem ersten Drucktest, dass die Umgebungstemperatur innerhalb der auf dem Datenschild des Behälters angegebenen Temperaturgrenzen liegt.
7. Führen Sie einen Drucktest am Behälter nach Angaben des Systemherstellers durch, wobei beachtet werden muss, dass der Testdruck nicht den Druck überschreitet, der auf dem Datenschild des Behälters angegeben ist. Inspizieren Sie den Behälter und die Leitungen auf Lecks.
8. Nach dem Drucktest den Druck im System und im Behälter im Sinne der schriftlichen Betriebsanweisungen des Herstellers herabsetzen. Vergewissern Sie sich, dass keine Ventile im System oder auf dem Behälter geschlossen sind, die eine Druckentlastung des Behälters verhindern könnten.
9. Alle Lecks müssen repariert werden und dann muss der Lecktest, wie in den Schritten 6 bis 8 angegeben, noch einmal wiederholt werden.
10. Füllen Sie den Behälter und das System und schalten Sie das System im Sinne der schriftlichen Betriebsanweisungen des Herstellers ein.
11. Vor Inspektionen müssen das System und der Behälter im Sinne der schriftlichen Betriebsanweisungen des Herstellers druckentlastet und der Behälter nach Anweisungen des Herstellers inspiziert werden.

Übersetzungen der Anleitung finden Sie auf unserer Website:
[Hier klicken](#) oder den QR-Code scannen.



Fragen? Rufen Sie uns an unter 1.800.552.9300 oder 1.630.293.5910 oder senden Sie uns eine E-Mail unter temprite@temprite.com