

224 型號壓差指示器 (PDI) 在發貨之前就已經過校準和檢測，可立即進行安裝。執行以下安裝規程應可消除潛在損害並帶來最佳的無故障運作。

1. 提供兩 (2) 個 **SAE Male Flare** 連接端。它們在外殼上被標明為 “IN (入)” 和 “OUT (出)”。務必正確連接。連接不當不會損壞壓差指示器，但是它將無法正常工作。
2. 壓差指示器應當安裝在油分離器的工藝接頭上方，以促進自排。進口處的工藝管應當有一個 “豬尾” 環或氣體分流管 (壓力計 U 型管配置)，從而將油和顆粒物遷移到壓差指示器的可能性降到最低。
3. 開關設為 **12 PSID** 標稱值，逐步增加壓差。
4. 電氣介面通過兩 (2) 個 **22Awg 105C、300 伏** 額定值的引線連接，引線長度為 **12"**。開關的額定值為 **60 W，3 A**。產品的合閘電壓和電流在 **24 伏** 直流電情況下電阻負載不得超過 **60 W**。
5. 帶開關的產品意在於低電壓系統，此類系統不需要受保護的導體端子，或者在開關無法觸及的情況下將開關安裝在另一個外殼內。
6. 材料
 - a. 密封：氯丁橡膠
 - b. 內部：不銹鋼
 - c. 機體：鋁
 - d. 裝配件：鋁，**SAE Male 45° Flare**
7. 所提供的錶盤顏色僅為產品配置的一種表徵。黃綠過渡色的錶盤標稱為 **10 PSID** 或 **.7 bar**，而黃紅過渡色的標稱為 **13 PSID** 或 **.9 bar**。
8. **警告**：所有調校都應當在設備無動力的情況下由合格的人員來完成。
9. **警告**：電氣連接應當由合格的人員來完成並且滿足代表性的國家電氣規範。

如有問題，請致電 **1-800-552-9300** 或 **630.293.5910**，或給我們發電子郵件 **temprite@temprite.com**