



Instructions d'installation pour tous les réservoirs d'huile

1. Placez le réservoir dans une zone chaude, sans courant d'air.
2. Installez le réservoir en position verticale entre le séparateur et les contrôles de niveau d'huile.
3. Fixez et soutenez correctement le séparateur et la tuyauterie pour minimiser le potentiel de vibration.
4. Assurez-vous de ne pas bloquer la vue de tous les regards d'huile.
5. Installez un clapet anti-retour de réduction de pression, du réservoir d'huile à la ligne de suction.
6. Gardez le réservoir froid lors du soudage.
7. Remplissez avec le type d'huile spécifique au compresseur, jusqu'au bas du regard.
8. Vérifiez fréquemment le niveau d'huile des nouvelles installations.

**Vous avez des questions ? Appelez 1-800-552-9300 ou 630.293.5910
ou envoyez un courriel a temprite@temprite.com**