



安装说明 适用于所有储油器

1. 将储油器放在温暖、没有斜度的地方。
2. 将储油器安装在分离器和油位控制器之间的一个垂直位置。
3. 固定夹紧储油器，恰当布置管路，使得潜在的振动最小。
4. 确保不会挡住油面视镜。
5. 在储油器排油口到吸入管路之间安装一个减压止逆阀。
6. 在钎焊时，让储油器保持冷却。
7. 添加所用的特定类型压缩机油，充注到顶部视镜底部。
8. 请经常检查新安装的设备的油位。

如有疑問，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 temprite@temprite.com