



**Instrucciones de instalación para separadores de aceite
coalescentes Modelo 131 y todos los de la Serie 300:
Herméticos**

1. Coloque el separador en un área cálida y libre de corrientes o envuélvalo con material aislante.
2. Instale el separador en posición vertical, cerca del compresor, entre el compresor y el condensador, antes que cualquier tubería de derivación.
3. Sujete con abrazadera y apoye debidamente el separador y la tubería para minimizar las posibilidades de vibraciones.
4. El diámetro de las líneas de entrada y salida del separador debe tener el mismo tamaño de la conexión del separador.
5. Se puede medir el aceite que retorna al compresor usando varios métodos, incluyendo tubo capilar, orificio regulado o solenoide temporizado. Esto debe ser dimensionado y sometido a prueba por usted para su aplicación.
6. Mantenga el separador frío al soldar.
7. Si el separador de aceite estuviese más abajo que el condensador, tome precauciones para que el líquido refrigerante no haga contacto con el separador.
8. Verifique con frecuencia el nivel de aceite en las nuevas instalaciones.

¿Tiene preguntas? Llame al 1-800-552-9300 o 630.293.5910 o escríbanos por correo electrónico a temprite@temprite.com