



安裝說明 適用於 131 型號以及 300 系列所有一體式油分離器：密閉型

1. 將分離器放在溫暖、沒有斜度的地方，或是用絕緣材料包住分離器。
2. 請將分離器安裝在垂直位置，靠近壓縮機，位於壓縮機和冷凝器之間，上流（之前）任何旁路管流。
3. 固定夾緊分離器，恰當佈置管路，使得潛在的振動最小。
4. 接入和接出分離器的管線必須與分離器的連接尺寸保持相同的直徑大小。
5. 可通過多種方式來測量回到壓縮機的回油，包括毛細管、計量孔或定時電磁閥。您應當根據您的應用確定此設備的尺寸並進行檢測。
6. 在鈎焊時，讓分離器保持冷卻。
7. 若油分離器位置低於冷凝器，請採取預防措施，使液態製冷劑不會進入分離器。
8. 請經常檢查新安裝的設備的油位。

如有問題，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 [temprite@temprite.com](mailto:temprite@temprite.com)