



全モデル 133A、135A、137A、138A、139A 一体型
オイルセパレータ設置説明書：アクセス可能

130シリーズ一体型オイルセパレータは、工場出荷時インストール済みのスタンダードフィルターがついています。覚えておいてください: Tempriteスタンダードフィルターは、0.3ミクロンまでの汚れや微粒子を捕らえます。典型的なフィルターは50ミクロン以上の大きさのみを捕らえることができます。

1. セパレータを暖かくて風通しのないエリアに置くか、または断熱材でセパレータを包んでください。
2. セパレータを、コンプレッサとコンデンサの間でコンプレッサに近く、しかも迂回パイピングの上流(手前)に垂直に設置します。
3. 設置場所に関しては、将来のフィルター交換や修理を妨げないような場所を選んでください。
4. 振動の可能性を最小限にするために、セパレータとパイピングを締めてサポートします。
5. セパレータに出入りする吐き出し管は、セパレータ接続部サイズと同じ直径でなければなりません。
6. セパレータ全体の圧力降下を測定するために、圧力タップを設置してください。
7. システム設置または操作開始の前に、推奨量のオイルをオイルリターン接続部に通してチャージします。
8. オイルセパレータがコンデンサより低い位置にある場合は、液体冷媒がセパレータに入らないように注意してください。
9. 設置したばかりのものに関しては、セパレータ全体のオイルレベルや圧力降下を頻繁にチェックしてください。
10. 最初の24時間から48時間が経過した時点で、またはセパレータ全体の圧力降下が13 PSI/0.9 barより大きくなった場合はフィルターを交換してください。フィルター交換説明書をご覧ください。
11. 汚れ目詰まりが原因でセパレータ全体の圧力差が13 PSI/0.9 barになったら、フィルターを交換してください。

ご質問があります？ 1-800-552-9300、630.293.5910 で電話するか、または temprite@temprite.com メールでご連絡ください。