



安装说明 适用于 133A、135A、137A、138A、139A 型号一体
式油分离器：易接入式

130 系列一体式油分离器有工厂配装的标准过滤器。

请记住：Temprite 标准过滤器可过滤所有小到 0.3 微米的灰尘和微粒；常见的过滤器仅可过滤 50 微米或更大的灰尘和微粒。

1. 将分离器放在温暖、没有斜度的地方，或是用绝缘材料包住分离器。
2. 请将分离器安装在垂直位置，靠近压缩机，位于压缩机和冷凝器之间，上流（之前）任何旁路管流。
3. 应当特别考虑安装位置，不要妨碍将来更换过滤器或进行维修。
4. 固定夹紧分离器，恰当布置管路，将振动降至最低。
5. 接入和接出分离器的排流管线必须与分离器的连接尺寸保持相同的直径大小。
6. 请在这些管线上安装测压孔，以便读取整个分离器的压降。
7. 在安装或启动系统之前，请通过回油连接向分离器充注推荐数量的油。
8. 若油分离器位置低于冷凝器，请采取预防措施，使液态制冷剂不会进入分离器。
9. 对于新安装的设备，请经常检查整个分离器的油位和压降。
10. 在初次运行 24-48 小时后，或是在整个分离器的压降超过 13 PSI/0.9 bar 的情况下，请更换过滤器。请参阅更换过滤器的相关说明。
11. 若灰尘载荷导致整个分离器压降达到 13 PSI/0.9 bar 的压差，请更换过滤器。

如有疑問，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 temprite@temprite.com