



Tüm 133A, 135A, 137A, 138A, 139A Model Birleştirmeli Erişilebilir Yağ Ayırıcılar için Montaj Talimatı

130 Serisi birleştirmeli yağ ayırıcılarında, fabrikada monte edilmiş standart bir filtre bulunur. Unutmayın: Temprite standart filtreler 0,3 mikrona kadar tüm toz ve parçacıkları tutmaktadır; tipik filtreler ise sadece 50 mikron ve üzeri olanları tutabilir.

1. Ayırıcıyı sıcak, cereyansız bir yerde tutun veya ayırıcının etrafına yalıtım malzemesi sarın.
2. Ayırıcıyı dikey pozisyonda, kompresör ile kondenserin arasında kompresöre yakın ve tüm baypas borularının yukarı akış yönünde (bu borulardan önce) bir noktaya monte edin.
3. Ayırıcının konumlandırılacağı yer, filtrenin değiştirilmesi veya bakım işlemleri esnasında herhangi bir engel teşkil etmemesi için dikkatle belirlenmelidir.
4. Titreşimleri en aza indirmek için ayırıcı ve boru donanımını kelepçe ile bağlayarak destekleyin.
5. Ayırıcıya giren ve ayırıcıdan çıkan boşaltma hatları, ayırıcı bağlantısıyla aynı büyüklükte olmalıdır.
6. Ayırıcı boyunca basınç farkını okumak için bu hatlara basınç muslukları monte edin.
7. Sistemi monte etmeden veya çalıştırmadan önce, ayırıcıya, yağ dönüş bağlantısı kanalıyla tavsiye edilen miktarda yağ doldurun.
8. Eğer yağ ayırıcı kondensöre göre daha düşük bir seviyede konumlandırılmış ise, sıvı soğutucunun ayırıcıya girmesini engellemek için gerekli önlemleri alın.
9. Yeni montajlarda ayırıcı boyunca yağ seviyesini ve basınç farkını sık sık kontrol edin.
10. İlk 24 - 48 saat süreli çalıştırmadan sonra, veya ayırıcı boyunca basınç farkının 13 PSI/0.9 barın üzerinde olması halinde filtreyi değiştirin. Bkz. filtre değiştirme talimatı.
11. Toz birikmesi nedeniyle ayırıcı boyunca 13 PSI/0,9 bar basınç farkı oluşması halinde filtreyi değiştirin.

Sorunuz mu var? 1-800-552-9300 veya 630.293.5910'u arayın veya temprite@temprite.com'a mail atın