

500 Serisi sıkışma yağ ayırıcıları gerektiğinde değiştirilebilen bir iç ekrana sahiptir. 501 ve 505 arası modeller üst levhaya takılı bir şekilde ekranlara sahiptir. 506 ve 507 modellerin ekranlarına alt levhadan ulaşılabilir.

1. Yağ ayırıcısının sistem ile bağlantısını kesin.
2. Soğutucuyu yağ ayırıcısından geri alın veya geri dönüştürün.
3. **Ayırıcıda iç basınç olmadığından emin olun. Bu konuda hata yapılması yaralanmalara sebep olabilir ve/veya alete zarar verebilir.**
4. Civataları ve somunları sökün. Rondelalarla birlikte sonradan kullanılmak üzere kenara koyun.
5. 501 ve 505 arası modellerde, çıkarmak için boruları sökmeniz gerekebilir. Ekranları açığa çıkarmak için, üst levhayı çıkarın veya alt hazneyi aşağı kaydırın.
6. Ekranları yerinde tutan pinleri düzleştirin. Sonradan kullanmak üzere pinleri çıkarın.
7. Ekranları çıkarın.
8. Yeni ekranı yerine koyup pini boşluklardan itin ve çıkmaması için pini eğin.
9. 506 ve 507 modelleri için, şamandıra düzeneğini dikkatlice çıkarın.
10. İç kısma ulaşın ve ekranı yerinde tutan askı aparatını tutan vidaları (tekrar kullanılmak üzere) çıkarın.
11. Ekranı çıkarın.
12. Yeni ekranı takın ve askı aparatını vidalarla tekrar yerleştirin.
13. Eski contayı oluktan tamamen çıkarın. Çelik yüzeyi çizmemeye dikkat edin.
14. Contayı oluğa kuru bir şekilde yerleştirin ve sonra yağ uygulayın.
15. Ayırıcının doğru yağ türüyle (miktar için etikete bakın) ön dolumunu yapın.
16. Vida ve flanş yüzü arasında, flanşa kilit rondelasıyla civataların üzerinde ilk parmak vidaları sıkarak üst levha ve şamandıra düzeneğini tekrar takın. Herhangi bir civata ile başlayın ve yavaş yavaş 18-20 ft-lb torca kadar sıkın. "Ters civata" şeklinde sıkın.
17. Sökülen bütün hatları tekrar bağlayın.
18. Yağ ayırıcısı ve birbiriyle bağlantılı hatları tahliye edin.
19. Kaçak kontrolü.
20. Ayırıcıyı çalışır duruma getirin. Açma-kapama vanasını yavaşça açın.
21. Yağ seviyelerini sık sık kontrol edin.
22. Hiçbir yerde kaçak olmadığından emin olun.

**Sorunuz mu var? 1-800-552-9300 veya 630.293.5910'u arayın veya
temprite@temprite.com'a mail atın**