



## 安裝說明 適用於所有 500 系列傳統型油分離器：易入式

請遵循所有 EPA 指南和行業規範進行操作。

1. 將分離器放在溫暖、沒有斜度的地方，或是用絕緣材料包住分離器。
2. 請將分離器安裝在垂直位置，靠近壓縮機，位於壓縮機和冷凝器之間，上流（之前）任何旁路管流。
3. 固定夾緊分離器，恰當佈置相關管路，使得潛在的振動最小。
4. 接入和接出分離器的管線必須與分離器的連接尺寸保持相同的直徑大小。
5. 要仔細留意位置，不要妨礙將來的維修服務。
6. 在啟動系統之前，請通過出口連接向分離器充注推薦數量的油。
7. 在鈎焊時，讓分離器保持冷卻。
8. 若油分離器位置低於冷凝器，請採取預防措施，使液態製冷劑不會進入分離器。
9. 進行洩漏檢查，確保沒有洩漏。
10. 排空油分離器和互連管線。
11. 請經常檢查新安裝的設備的油位。

如有問題，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 [temprite@temprite.com](mailto:temprite@temprite.com)