



安装说明  
适用于所有 600 系列传统型油分离器：密闭型

请遵循所有 EPA 指南和行业规范进行操作。

1. 将分离器放在温暖、没有斜度的地方，或是用绝缘材料包住分离器。
2. 请将分离器安装在垂直位置，靠近压缩机，位于压缩机和冷凝器之间，上流（之前）任何旁路管流。
3. 固定夹紧分离器，恰当布置相关管路，使得潜在的振动最小。
4. 接入和接出分离器的管线必须与分离器的连接尺寸保持相同的直径大小。
5. 在安装或启动系统之前，请通过出口连接向分离器充注推荐数量的油。
6. 在钎焊时，让分离器保持冷却。
7. 若油分离器位置低于冷凝器，请采取预防措施，使液态制冷剂不会进入分离器。
8. 进行泄漏检查，确保没有泄漏。
9. 排空油分离器和互连管线。
10. 请经常检查新安装的设备油位。

如有疑問，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 [temprite@temprite.com](mailto:temprite@temprite.com)