



储液器安装说明

型号 VR6-12 到 VR18-60

1. 放置容器，使其安装脚/底座落在足以支撑容器及预期内装物（液体制冷剂）重量的平整水平表面上，预期内装物按系统生产商的书面说明来确定。
2. 根据要求使容器在底盘上旋转，让喷嘴朝向所需的方向。
3. 使用并插入螺栓、平垫圈、锁紧垫圈和螺母，穿过所有安装孔，让容器牢牢锚定在安装表面上。
4. 将所需的恰当大小泄压装置（由系统生产商确定，由其他厂商提供）装到容器上标明的泄压端口。
5. 按照系统生产商的书面操作说明装上其他的系统管路和连接装置。
6. 在初次加压测试之前，请核验环境温度是否处在容器参数铭牌上列明的温度限制范围内。
7. 按照系统生产商的书面操作说明对容器进行加压测试，只是测试压力不得超过容器参数铭牌上列明的压力值。检查容器和管线是否有泄漏。
8. 加压测试之后，按照系统制造商的书面操作说明，小心地对系统和容器进行减压。确保系统内或容器上没有可阻止容器减压的关闭阀门。
9. 若有泄漏，请按照要求进行修复，然后重复 6-8 步的泄漏检查。
10. 根据系统制造商的书面操作说明填充容器和系统并投入使用。
11. 在检查之前，按照系统制造商的书面操作说明，小心地对系统和容器进行减压，并通过系统制造商确定的指定端口检查容器。

如需获取此类说明的翻译版本，请访问我们的网站：[点击此处](#)或是扫描二维码。



有疑问？请致电 **1.800.552.9300** 或 **1.630.293.5910**，或者发送电子邮件给我们，邮件地址为 **temprite@temprite.com**。