



儲液器安裝說明 型號 VR6-12 到 VR18-60

1. 放置容器，使其安裝腳/底座落在足以支撐容器及預期內裝物（液體製冷劑）重量的平整水準表面上，預期內裝物按系統生產商的書面說明來確定。
2. 根據要求使容器在底盤上旋轉，讓噴嘴朝向所需的方向。
3. 使用並插入螺栓、平墊圈、鎖緊墊圈和螺母，穿過所有安裝孔，讓容器牢牢錨定在安裝表面上。
4. 將所需的恰當大小泄壓裝置（由系統生產商確定，由其他廠商提供）裝到容器上標明的泄壓埠。
5. 按照系統生產商的書面操作說明裝上其他的系統管路和連接裝置。
6. 在初次加壓測試之前，請核驗環境溫度是否處在容器參數銘牌上列明的溫度限制範圍內。
7. 按照系統生產商的書面操作說明對容器進行加壓測試，只是測試壓力不得超過容器參數銘牌上列明的壓力值。檢查容器和管線是否有洩漏。
8. 加壓測試之後，按照系統製造商的書面操作說明，小心地對系統和容器進行減壓。確保系統內或容器上沒有可阻止容器減壓的關閉閥門。
9. 若有洩漏，請按照要求進行修復，然後重複 6-8 步的洩漏檢查。
10. 根據系統製造商的書面操作說明填充容器和系統並投入使用。
11. 在檢查之前，按照系統製造商的書面操作說明，小心地對系統和容器進行減壓，並通過系統製造商確定的指定埠檢查容器。

如需獲取此類說明的翻譯版本，請訪問我們的網站：[點擊此處](#)或是掃描二維碼。



有疑問？請致電 **1.800.552.9300** 或 **1.630.293.5910**，或者發送電子郵件給我們，郵寄地址為 **temprite@temprite.com**。