



安裝說明 適用於所有儲油器

1. 將儲油器放在溫暖、沒有斜度的地方。
2. 將儲油器安裝在分離器和油位控制器之間的一個垂直位置。
3. 固定夾緊儲油器，恰當佈置管路，使得潛在的振動最小。
4. 確保不會擋住油面視鏡。
5. 在儲油器排油口到吸入管路之間安裝一個減壓止逆閥。
6. 在鈎焊時，讓儲油器保持冷卻。
7. 添加所用的特定類型壓縮機油，充注到頂部視鏡底部。
8. 請經常檢查新安裝的設備的油位。

如有問題，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 temprite@temprite.com