



## Anleitung zur Installation für die Coalescent-Ölabscheider der Serie 131 und 300: Hermetisch

1. Den Abscheider in einer warmen, zugfreien Umgebung zurechtlegen, oder den Abscheider mit Isoliermaterial umwickeln.
2. Den Abscheider in vertikaler Position, nahe am Kompressor, zwischen dem Kompressor und dem Verdichter und über (vor) allen Durchführungsleitungen einsetzen.
3. Abscheider und Leitungen so einspannen und stützen, dass das Vibrationspotenzial so gering wie möglich ist.
4. Leitungen in den Abscheider und aus dem Abscheider hinaus müssen denselben Durchmesser aufweisen wie die Abscheiderverbindungen.
5. Der Ölrücklauf zurück zum Kompressor kann auf verschiedenen Arten gemessen werden, darunter Kapillarrohre, Düsen oder zeitgesteuertes Magnetventil. Die Art und Weise muss der jeweiligen Anwendung gerecht werden und sollte getestet werden.
6. Abscheider beim Hartlöten kühl halten.
7. Wenn der Abscheider unter dem Verdichter liegt, darauf achten, dass kein flüssiges Kühlmittel in den Abscheider gelangt.
8. Nach einem Wechsel den Ölstand regelmäßig prüfen.

**Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach unter 1-800-552-9300  
an oder senden Sie eine Mail an [temprite@temprite.com](mailto:temprite@temprite.com).**