



131 Model ve Tüm 300 Serisi Birleştirmeli Hermetik Yağ Ayırıcılar için Montaj Talimatı

1. Ayırıcıyı sıcak, cereyansız bir yerde tutun veya ayırıcının etrafına yalıtım malzemesi sarın.
2. Ayırıcıyı dikey pozisyonda, kompresör ile kondenserin arasında kompresöre yakın ve tüm baypas borularının yukarı akış yönünde (bu borulardan önce) bir noktaya monte edin.
3. Olası titreşimleri en aza indirmek için ayırıcıyı ve boru donanımını kelepçe ile bağlayarak destekleyin.
4. Ayırıcıya giriş ve ayırıcıdan çıkış hatlarının çapları, ayırıcı bağlantısıyla aynı çapta olmalıdır.
5. Kompresöre geri dönen yağın miktarı, kılcal boru, ölçülü delik veya zamanlanmış solenoid gibi çeşitli yöntemler kullanılarak ölçülebilir. Bunun için gerekli ebatlar uygulamanıza göre tarafınızca belirlenerek kontrol edilmelidir.
6. Lehimleme esnasında ayırıcıyı serin yerde tutun.
7. Eğer yağ ayırıcı kondensöre göre daha düşük bir seviyede konumlandırılmış ise, sıvı soğutucunun ayırıcıya girmesini engellemek için gerekli önlemleri alın.
8. Yeni montajlarda yağ seviyesini sık sık kontrol edin.

**Sorunuz mu var? 1-800-552-9300 veya 630.293.5910'u arayın veya
temprite@temprite.com'a mail atın**