



Tüm 600 Serisi Konvansiyonel Hermetik Yağ Ayırıcılar için Montaj Talimatı

EPA kurallarına ve sektör için geçerli uygulamalara uyunuz.

1. Ayırıcıyı sıcak, cereyansız bir yerde tutun veya ayırıcının etrafına yalıtım malzemesi sarın.
2. Ayırıcıyı dikey pozisyonda, kompresör ile kondenserin arasında kompresöre yakın ve tüm baypas borularının yukarı akış yönünde (bu borulardan önce) bir noktaya monte edin.
3. Olası titreşimleri en aza indirmek için ayırıcıyı ve bağlantılı boru donanımını kelepçe ile bağlayarak destekleyin.
4. Ayırıcıya giriş ve ayırıcıdan çıkış hatlarının çapları, ayırıcı bağlantısıyla aynı olmalıdır.
5. Sistemi monte etmeden veya çalıştırmadan önce, ayırıcıya, çıkış bağlantısı kanalıyla tavsiye edilen miktarda yağ doldurun.
6. Lehimleme esnasında ayırıcıyı serin yerde tutun.
7. Eğer yağ ayırıcı kondensöre göre daha düşük bir seviyede konumlandırılmış ise, sıvı soğutucunun ayırıcıya girmesini engellemek için gerekli önlemleri alın.
8. **Kaçak kontrolü yapın ve herhangi bir kaçak olmadığından emin olun.**
9. **Yağ ayırıcıyı ve ara bağlantı hatlarını boşaltın.**
10. Yeni montajlarda yağ seviyesini sık sık kontrol edin.

Sorunuz mu var? 1-800-552-9300 veya 630.293.5910'u arayın veya
temprite@temprite.com'a mail atın