



## Anleitung zur Installation für alle Ölbehälter

1. Den Behälter in einem warmen, zugfreien Bereich platzieren.
2. Den Behälter in einer vertikalen Position zwischen dem Abscheider und den Ölstandkontrollen installieren.
3. Behälter und Leitungen so einspannen und stützen, dass das Vibrationspotenzial so gering wie möglich ist.
4. Sichergehen, dass das Schauglas nicht blockiert ist.
5. Ein druckreduzierendes Rückschlagventil von der Ölbehälteröffnung zur Saugleitung installieren.
6. Behälter beim Hartlöten kühl halten.
7. Das zu verwendende Kompressorenöl bis zum unteren Rand des oberen Schauglases füllen.
8. Nach einem Wechsel den Ölstand regelmäßig prüfen.

**Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach unter 1-800-552-9300  
an oder senden Sie eine Mail an [temprite@temprite.com](mailto:temprite@temprite.com).**