

**Alle EPA-Richtlinien und branchenüblichen Verfahren sind zu beachten.**

1. Den Abscheider in einer warmen, zugfreien Umgebung zurechtlegen, oder den Abscheider mit Isoliermaterial umwickeln.
2. Den Abscheider in vertikaler Position, nahe am Kompressor, zwischen dem Kompressor und dem Verdichter und über (vor) allen Durchführungsleitungen einsetzen.
3. Abscheider und Leitungen so einspannen und stützen, dass das Vibrationspotenzial so gering wie möglich ist.
4. Leitungen in den Abscheider und aus dem Abscheider hinaus müssen denselben Durchmesser aufweisen wie die Abscheiderverbindungen.
5. Den Standort unter Beachtung zukünftiger Serviceeinsätze auswählen.
6. Den Abscheider mithilfe der Ölrücklaufverbindung mit der empfohlenen Menge an Öl füllen, bevor das System gestartet wird.
7. Abscheider beim Hartlöten kühl halten.
8. Wenn der Abscheider unter dem Verdichter liegt, darauf achten, dass kein flüssiges Kühlmittel in den Abscheider gelangt.
9. **Auf Lecks prüfen und sicherstellen, dass keine bestehen.**
10. **Ölabscheider und Verbindungsleitungen leeren.**
11. Nach einem Wechsel den Ölstand regelmäßig prüfen.

**Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach unter 1-800-552-9300  
an oder senden Sie eine Mail an [temprite@temprite.com](mailto:temprite@temprite.com).**