



**Tüm 500 Serisi Konvansiyonel Yağ Ayırıcıları için
Kurulum Kılavuzu: Erişilebilir**

Bütün EPA yönergelerine ve endüstri uygulamalarına uyun.

1. Ayırıcıyı ılık, hava akımı olmayan bir alana koyun veya ayırıcının etrafını bir yalıtım malzemesiyle sarın.
2. Ayırıcıyı dikey pozisyonda, kompresöre yakın bir şekilde, kompresör ve kondansatör arasında ve herhangi bir bypass borusu akıntısına karşı (geride) olacak şekilde kurun.
3. Titreme potansiyelini en aza indirmek için, ayırıcı ve ilgili boruyu düzgün bir şekilde kelepçeleyp destekleyin.
4. Ayırıcıya doğru giden ve ayırıcının dışındaki hatlar, ayırıcı bağlantısı ile aynı çapta olmalıdır.
5. Sonraki hizmetleri engellemek adına konuma dikkat edin.
6. Sistemi çalıştırmadan önce ayırıcıya çıkış bağlantısından tavsiye edilen miktarda yağ koyun.
7. Lehimleme sırasında ayırıcıyı soğuk tutun.
8. Yağ ayırıcısı kondansatörden daha aşağıdaysa, sıvı soğutucuyu ayırıcının dışında tutmak için önlem alın.
9. Kaçak kontrolü yapın ve hiçbir yerde kaçak olmadığından emin olun.
- 10. Yağ ayırıcısı ve birbiriyle bağlantılı hatları tahliye edin.**
11. Yeni kurulumlarda yağ seviyesini sıklıkla kontrol edin.

**Sorunuz mu var? 1-800-552-9300 veya 630.293.5910'u arayın veya
temprite@temprite.com'a mail atın**