



## Tüm Yağ Hazneleri için Montaj Talimatı

1. Hazneyi sıcak, cereyansız bir yerde tutun.
2. Hazneyi dikey pozisyonda, ayırıcı ile yağ seviye kontrol cihazı arasında bir noktaya monte edin.
3. Olası titreşimleri en aza indirmek için hazneyi ve boru donanımını kelepçe ile bağlayarak destekleyin.
4. Yağ seviye görüş camlarından görüşün engellenmediğinden emin olun.
5. Yağ haznesi havalandırma deliğinden emiş hattına bir basınç düşürücü çek valf monte edin.
6. Lehimleme esnasında hazneyi serin yerde tutun.
7. Kullanılmakta olan tipte kompresör yağı ekleyin ve yağı üst seviye görüş camının altına kadar doldurun.
8. Yeni montajlarda yağ seviyesini sık sık kontrol edin.

**Sorunuz mu var? 1-800-552-9300 veya 630.293.5910'u arayın veya  
temprite@temprite.com'a mail atın**