



安裝說明
適用於所有 900 系列一體式油分離器：密閉型

900 系列一體式油分離器適用於 OE 應用，需要清潔系統。請記住：900 系列分離器有工廠配裝的 Temprite 標準過濾器，可過濾所有達到 0.3 微米的灰塵和微粒。常見的過濾器僅可過濾 50 微米或更大的灰塵和微粒。

1. 將分離器放在溫暖、沒有斜度的地方，或是用絕緣材料包住分離器。
2. 請將分離器安裝在垂直位置，靠近壓縮機，位於壓縮機和冷凝器之間，上流（之前）任何旁路管流。
3. 固定夾緊分離器，恰當佈置管路，使得潛在的振動最小。
4. 接上和接出分離器的管線必須與分離器的連接尺寸保持相同的直徑大小。
5. 在啟動系統之前，請通過出口連接向分離器充注推薦數量的油。
6. 在鈎焊時，讓分離器保持冷卻。
7. 若油分離器位置低於冷凝器，請採取預防措施，使液態製冷劑不會進入分離器。
8. 對於新安裝的設備，請經常檢查整個分離器的油位和壓降。
9. 若整個分離器的灰塵載荷高於 13 PSIG/0.9 bar 的壓差，請更換分離器。
10. 在壓縮機燃盡之後，必須更換分離器。

如有問題，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 temprite@temprite.com