



Instructions d'installation pour le modèle 131 et tous les modèles de la série 300 de séparateurs d'huile par coalescence: Hermétiques

1. Placez le séparateur dans une zone chaude, sans courant d'air ou enveloppez le séparateur avec une isolation.
2. Placez le séparateur en position verticale, près du compresseur, entre le compresseur et le condensateur, en amont (avant) de toute conduite de dérivation.
3. Fixez et soutenez correctement le séparateur et la tuyauterie pour minimiser le potentiel de vibration.
4. Les lignes vers et du séparateur doivent être du même diamètre que le raccordement du séparateur.
5. La mesure du retour d'huile vers le compresseur peut être effectuée par une variété de méthodes comprenant un tube capillaire, un orifice avec dispositif de mesure ou un solénoïde minuté. Ceci doit être dimensionné et essayé par vous pour votre application.
6. Gardez le séparateur froid lors du soudage.
7. Si le séparateur d'huile est plus bas que le condensateur, prenez des précautions pour garder le liquide réfrigérant hors du séparateur.
8. Vérifiez fréquemment le niveau d'huile des nouvelles installations.

**Vous avez des questions ? Appelez 1-800-552-9300 ou 630.293.5910
ou envoyez un courriel a temprite@temprite.com**