



安装说明
适用于所有 900 系列一体式油分离器：密闭型

900 系列一体式油分离器适用于 OE 应用，需要清洁系统。请记住：900 系列分离器有工厂配装的 Temprite 标准过滤器，可过滤所有达到 0.3 微米的灰尘和微粒。常见的过滤器仅可过滤 50 微米或更大的灰尘和微粒。

1. 将分离器放在温暖、没有斜度的地方，或是用绝缘材料包住分离器。
2. 请将分离器安装在垂直位置，靠近压缩机，位于压缩机和冷凝器之间，上流（之前）任何旁路管流。
3. 固定夹紧分离器，恰当布置管路，使得潜在的振动最小。
4. 接入和接出分离器的管线必须与分离器的连接尺寸保持相同的直径大小。
5. 在启动系统之前，请通过出口连接向分离器充注推荐数量的油。
6. 在钎焊时，让分离器保持冷却。
7. 若油分离器位置低于冷凝器，请采取预防措施，使液态制冷剂不会进入分离器。
8. 对于新安装的设备，请经常检查整个分离器的油位和压降。
9. 若整个分离器的灰尘载荷高于 13 PSIG/0.9 bar 的压差，请更换分离器。
10. 在压缩机燃尽之后，必须更换分离器。

如有疑問，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 temprite@temprite.com