



Инструкции по установке для всех маслосборников

1. Устанавливайте маслосборник в теплом месте, где не бывает сквозняков.
2. Устанавливайте маслосборник в вертикальном положении, между маслоотделителем и приборами по контролю за уровнем масла.
3. Соответствующим образом закрепите маслосборник и трубопроводы и зафиксируйте их так, чтобы максимально сократить возможность возникновения вибраций.
4. Убедитесь в том, что вы не заблокировали масломерные стекла.
5. Установите обратный клапан для понижения давления между маслосборником и трубопроводом линии всасывания.
6. Во время припаивания следите за тем, чтобы маслосборник не нагревался.
7. Добавьте компрессорное масло такого типа, который используется у вас. Заполняйте систему маслом так, чтобы оно покрыло нижнюю часть верхнего масломерного стекла.
8. Если была произведена новая установка - уровень масла необходимо проверять часто.

Вопросы? Звоните по телефону 1-800-552-9300 или 630.293.5910, или обращайтесь к нам по электронной почте: temprite@temprite.com