



全オイルリザーバ設置説明書

1. リザーバを暖かくて風通しのないエリアに置いてください。
2. リザーバはセパレータとオイルレベルコントロールの間に、垂直に設置します。
3. 振動の可能性を最小限にするために、リザーバとパイピングを締めてサポートします。
4. オイルサイトグラスが見えなくならないようにしてください。
5. オイルリザーバベントポートから吸引管に、減圧チェックバルブを取り付けます。
6. ろう付けの最中、リザーバは冷たくしておいてください。
7. 使用される特定タイプのコンプレッサオイルを足して、トップサイトグラスの一番下まで入れてください。
8. 新しいセパレータのオイルレベルは頻繁にチェックしてください。

ご質問があります？ 1-800-552-9300、630.293.5910で電話するか、またはtemprite@temprite.comメールでご連絡ください。